


Wichtig: allein verbindlich ist die Originalanleitung

<http://sgaarau.ch>

Die Anzeige



Nach dem Einschalten ist FLARM immer benutzbar.

RX, TX blinken im Sekundentakt **kurz** und unterbricht **lang**.
GPS blinkt im Sekundentakt **lang** und unterbricht **kurz**. Andernfalls liegt ein Fehler vor.

Kabel! Die **beiden LED 1** und **LED 2** wechseln sich blinkend ab. Je näher, je mehr LED's!



Gefahr höher/tiefer (oder gleiche Höhe) als eigenes Flugzeug.

Modus  -Taster

1 x kurz Lautstärke Änderung wird kurz bestätigt

3 sec Wechsel von **WARNING** (nur Gefahr) zu **NEAREST** (viele)

Wichtig: allein verbindlich ist die Originalanleitung

Mehr Details

Moduswahl mit Mode-Taste

WARNING Nur gefährliche Situationen angezeigt. Immer **blinkend** und piepsend.

NEAREST Auch Verkehrsinfos auf 500 m Höhe und 2 km Breite. Anzeige nur **statisch**, nicht blinkend.

Doppelklick Alle Anzeigen 5 min unterdrücken. Erneuter **Doppelklick** = zurück zur Normalanzeige.

> 8 sec drücken bewirkt Neustart
 > 20 sec Factory Reset (bitte nicht benutzen!)

LED's

Hindernis Objektwarnung immer geradeaus. Je mehr LED, desto näher.

Flugzeug Gefahr im entsprechenden Sektor

Ungenau! Richtungsanzeige des Objektes bei starkem Wind ungenau! (Heading – Track).


GPS Power Sollte konstant mit Kurzunterbruch leuchten. Leuchtet konstant, wenn > 8 Volt.

Chregu 18.04.05

Wichtig: allein verbindlich ist die Originalanleitung

<http://sgaarau.ch>

Die Anzeige



Nach dem Einschalten ist FLARM immer benutzbar.

RX, TX blinken im Sekundentakt **kurz** und unterbricht **lang**.
GPS blinkt im Sekundentakt **lang** und unterbricht **kurz**. Andernfalls liegt ein Fehler vor.

Kabel! Die **beiden LED 1** und **LED 2** wechseln sich blinkend ab. Je näher, je mehr LED's!



Gefahr höher/tiefer (oder gleiche Höhe) als eigenes Flugzeug.

Modus  -Taster

1 x kurz Lautstärke Änderung wird kurz bestätigt

3 sec Wechsel von **WARNING** (nur Gefahr) zu **NEAREST** (viele)

Wichtig: allein verbindlich ist die Originalanleitung

Mehr Details

Moduswahl mit Mode-Taste

WARNING Nur gefährliche Situationen angezeigt. Immer **blinkend** und piepsend.

NEAREST Auch Verkehrsinfos auf 500 m Höhe und 2 km Breite. Anzeige nur **statisch**, nicht blinkend.

Doppelklick Alle Anzeigen 5 min unterdrücken. Erneuter **Doppelklick** = zurück zur Normalanzeige.

> 8 sec drücken bewirkt Neustart
 > 20 sec Factory Reset (bitte nicht benutzen!)

LED's

Hindernis Objektwarnung immer geradeaus. Je mehr LED, desto näher.

Flugzeug Gefahr im entsprechenden Sektor

Ungenau! Richtungsanzeige des Objektes bei starkem Wind ungenau! (Heading – Track).

GPS Power Sollte konstant mit Kurzunterbruch leuchten. Leuchtet konstant, wenn > 8 Volt.

Chregu 18.04.05